

Gestor de Medidas

- [Ativar medida](#)

Ativar medida

Para melhor categorização de medidas, o SISMETRO oferece diversas grandezas previamente cadastradas, bastando somente a ativação do tipo de medida que melhor atenderá a demanda da unidade.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Configurações -> Gestor de Medidas

ATIVAÇÃO

A ativação de medidas é nativa para usuários do perfil Administrador. Para ativar um tipo de medida basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Incluir Medida" no canto superior direito da tela;
3. Digite na caixa de busca para localizar a medida que deseja:

[image.png](#)

Após incluir a medida, é necessário liberar para qual módulo ela estará disponível nos campos patrimônio, SS, produtos, controle e/ou calibração:

image.png Exemplo tela de medidas inclusas na unidade

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não visualizo o módulo "gestor de medidas".	Usuário sem direitos. Solicite ao administrador da unidade a inclusão dos direitos necessários.	261 264 262 259

<p>Não localizo uma medida no gestor.</p>	<p>Sendo necessária a adição de novas medidas, por favor, abra um chamado na unidade. Aqui está um passo a passo de como abrir um chamado caso haja dúvida:</p> <p>https://doc.sismetrometro.com/books/menu-meuperfil/page/chamados-de-suporte</p>	<p>-</p>
---	--	----------