

# Registro de Leitura de Abastecimento

Realize leituras de abastecimento dos controles de consumo de combustível para os patrimônio com consumo configurado.

## REGISTRO DE LEITURA DE ABASTECIMENTO WEB

Para realizar o registro de leituras de abastecimento siga o caminho abaixo:

1. Clique no "Menu CQ";
2. Acesse o submenu "Controles";
3. Clique na opção "Abastecimento";
4. Selecione o Centro Estocador que fornecerá o combustível;
5. Realize a identificação do patrimônio consumidor, via ID SISMETRO ou TAG de identificação;
6. Informe o total atual do Horímetro ou Quilometragem do patrimônio;
7. Informe a quantidade de combustível em Litros;
8. Se necessário preencha o campo "Observações";
9. Clique em "Salvar".

[image.png](#)

## PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/0a66d05a0b8f4668bc0884f2e9cafa06?sid=81abf114-3b3a-4d56-b21a-df43a586dcf4>

## REGISTRO DE LEITURA DE ABASTECIMENTO APLICATIVO

Para realizar o registro de leituras de abastecimento siga o caminho abaixo:

1. Clique no "Menu CQ";
2. Acesse o submenu "Controles";
3. Clique na opção "Abastecimento";
4. Selecione o Centro Estocador que fornecerá o combustível;
5. Realize a identificação do patrimônio consumidor, via ID SISMETRO ou TAG de identificação;
6. Informe o total atual do Horímetro o Quilometragem do patrimônio;
7. Informe a quantidade de combustível em Litros;
8. Se necessário preencha o campo "Observações";
9. Clique em "Salvar".

Imagem do WhatsApp de 2024-12-23 à(s) 09.50.36\_3991fde0.jpg

## PROCEDIMENTO EM VÍDEO

<https://www.loom.com/embed/eb22a47e872d48159b7cbadd8f8eefdf?sid=eb644dde-9d8f-46b7-adea-8810392b3422>

## DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não visualizo a opção de 'Abastecimento' dentro do menu CQ	Direito necessário. Solicite ao administrador da unidade a inclusão para seu usuário.	673
Não consigo realizar abastecimento com data e hora retroativa	Direito necessário. Solicite ao administrador da unidade a inclusão para seu usuário.	674
Usuário recebe mensagem "Nenhum Centro Estocador/Almoxarifado liberado para seu usuário!" ao tentar efetuar abastecimento.	Não existe saldo de combustível informado para o Centro Estocador, ou, usuário sem centro estocador liberado. Revise as configurações prévias orientadas nessa documentação.	-
Como realizar a transferência de produto entre Centros Estocadores	Clique no botão abaixo para visualizar a página seguinte!	-

Revisão #9

Criado 2024-12-23 04:26:20 UTC por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado: 2024-12-25 17:49:06 UTC por GABRIEL BORGES PETERS