

Cadastro de Patrimônio

(Equipamento Padrão)

O módulo de calibração permite que o usuário realize a configuração de canais e layouts padrões de calibração para emissão de certificados do tipo calibração ou mesmo de terceiros.

Esse documento tem como intuito apresentar como realizar as configurações de um equipamento para ser utilizado como padrão e a criação do canal de padrão de calibração.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Cadastro -> Patrimônio -> Listagem -> Adicionar.

INCLUSÃO

Para cadastrar um patrimônio basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Com o certificado padrão em mãos, preencha os campos obrigatórios (em negrito) e os complementares para realizar o cadastro;

Você pode se basear na tabela a baixo para compreender sobre os campos essenciais para esse cadastro:

Campo	Obrigatório	Tipo	Operação
Tipo de Tecnologia	Obrigatório	Select/Text	O tipo de tecnologia é compreendido objetivamente por tipo do equipamento, sem complementos ou características. Caso haja dúvida sobre este tópico específico, clique aqui .

Categoria	Obrigatório	Auto Select	Campo apontará a categoria do tipo de tecnologia selecionado.
Solicitante	Obrigatório	Select/Text	Selecione o solicitante proprietário do equipamento.
Marca	Obrigatório	Select	Defina a marca do equipamento. Para adicionar uma nova marca basta clicar no botão azul com desenho de "+" ao final do campo.
Modelo	Obrigatório	Select	Defina o modelo do equipamento. Para adicionar um novo modelo basta clicar no botão azul com desenho de "+" ao final do campo. Um novo modelo somente poderá ser cadastrado se vinculado a uma marca.
Número de série	Opcional	Text	Campo possibilita informar o número de série do equipamento, se houver.

Caso haja dúvidas, consulte o documento completo clicando [aqui](#).

CANAIS DO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO

A configuração de canal padrão de calibração é nativa somente para perfil Administrador. Caso não pertença ao grupo, será necessário o direito: 695 - PATRIMONIO DEFINIR LAYOUT DE CANAIS DE CALIBRACAO.

Após o cadastro do patrimônio:

1. Na mesma tela, localize a aba "CALIBRAÇÃO" no rodapé da página;
2. Na opção "É padrão de calibração" selecione "SIM" e clique em "confirmar";
3. Clique no botão azul no canto direito da tela "Adicionar canal";
4. Nomeie o canal na coluna "Nome do canal";
5. Informe a unidade de medida na coluna "Unidade de medida" (caso necessário liberar medidas, clique [aqui](#));
6. Informe a tolerância na coluna "Tolerância" podendo ser livre (para validação do próprio usuário) ou tolerância + tendência ;
7. Aponte o tipo de tolerância, quando houver, na coluna "Tipo Tolerância" podendo indicar a variação a ser indicada no próximo campo;
8. Aponte o valor na coluna "valor tolerância";

9. Informe a validade do certificado na coluna "Validade em meses";
10. Para salvar, clique no desenho de disquete azul ao final da tabela.

image.png

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não visualizo o módulo "gestor de medidas".	Usuário sem direitos. Solicite ao administrador da unidade a inclusão dos direitos necessários.	261
		264
		262
		259

Revisão #7
Criado 2023-09-11 17:57:03 UTC
Atualizado 2024-03-07 23:54:59 UTC